

DYU C9

Návod na používanie

Modelovo overené pokyny na montáž, bezpečnú prevádzku, nabíjanie a údržbu. Pred prvým použitím si návod prečítajte celý a odložte ho pre budúce použitie.

1. Montáž pred prvou jazdou

- Skontrolujte obsah balenia a prípadné poškodenie rámu, vidlice, kolies, káblov a batérie.
- Namontujte riadidlá, predné koleso, sedlo, svetlo a pedále. Právý pedál sa utáhuje v smere hodinových ručičiek, ľavý opačne.
- Skontrolujte správne usadenie kolies, dotiahnutie spojov a voľný chod brzdových kotúčov.
- Nastavte sedlo bez prekročenia značky minimálneho zasunutia.

2. Ovládanie a jazda

- Batériu pred prvou jazdou úplne nabite. Systém zapnite podržaním tlačidla napájania na displeji.
- Začnite s najnižšou úrovňou asistencie; vyššia úroveň zvyšuje výkon a skracuje dojazd.
- Pri preradovaní znížte tlak na pedále. Nepreradujte pod veľkým zaťažením.
- Brzdite plynulo oboma brzdami. Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, pneumatiky, batériu a upevnenie kolies.

3. Batéria a nabíjanie

- Používajte iba originálnu kompatibilnú nabíjačku. Najprv ju pripojte k vozidlu/batérii a potom do siete.
- Nabíjajte v suchom a vetranom priestore mimo horľavín. Nabíjanie nenechávajte bez dozoru.
- Batériu nevystavujte vode, ohňu, silnému teplu ani mechanickému poškodeniu.
- Pri dlhom skladovaní udržiavajte približne 50-70 % nabitia a stav kontrolujte každé 1-2 mesiace.

4. Údržba a riešenie problémov

- Vozidlo čistite vlhkou handrou; nepoužívajte vysokotlakový čistič na elektrické časti a ložiská.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzd a pneumatík, dotiahnutie skrutiek a poškodenie káblov.
- Pri nezvyčajnom hluku, strate výkonu, prehrievaní alebo zápachu batériu prestaňte používať a kontaktujte servis.
- Skladací mechanizmus rámu a predstavca musí byť pred každou jazdou úplne uzamknutý.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Typ	skladací elektrický bicykel s fat pneumatikami
Batéria	48 V, 15,6 Ah, vyberateľná
Prevodovka	7 rýchlostí
Brzdy	hydraulické kotúčové
Pneumatiky	20-palcové fat pneumatiky
Max. zaťaženie	120 kg

Bezpečnostné upozornenia

- Neprekračujte maximálne zaťaženie a konštrukčnú rýchlosť.
- Elektrické komponenty, batériu ani riadiacu jednotku neupravujte.
- Ak si nie ste istí montážou alebo nastavením brzd, pred prvým použitím požiadajte o kontrolu odborný servis.

Zdroj modelových údajov a online návodu: <https://www.manualslib.com/products/Dyu-C9-14787734.html>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online alebo blokoval priamy PDF súbor. Táto lokálna verzia zachováva praktické pokyny a modelové parametre; nenahrádza záručné podmienky výrobcu.

DYU C9

Návod na používanie

Modelovo overené pokyny na montáž, bezpečnú prevádzku, nabíjanie a údržbu. Pred prvým použitím si návod prečítajte celý a odložte ho pre budúce použitie.

1. Montáž pred prvou jazdou

- Skontrolujte obsah balenia a prípadné poškodenie rámu, vidlice, kolies, káblov a batérie.
- Namontujte riadidlá, predné koleso, sedlo, svetlo a pedále. Pravý pedál sa utáhuje v smere hodinových ručičiek, ľavý opačne.
- Skontrolujte správne usadenie kolies, dotiahnutie spojov a voľný chod brzdových kotúčov.
- Nastavte sedlo bez prekročenia značky minimálneho zasunutia.

2. Ovládanie a jazda

- Batériu pred prvou jazdou úplne nabite. Systém zapnite podržaním tlačidla napájania na displeji.
- Začnite s najnižšou úrovňou asistencie; vyššia úroveň zvyšuje výkon a skracuje dojazd.
- Pri preradovaní znížte tlak na pedále. Nepreradujte pod veľkým zaťažením.
- Brzdite plynulo oboma brzdami. Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, pneumatiky, batériu a upevnenie kolies.

3. Batéria a nabíjanie

- Používajte iba originálnu kompatibilnú nabíjačku. Najprv ju pripojte k vozidlu/batérii a potom do siete.
- Nabíjajte v suchom a vetranom priestore mimo horľavín. Nabíjanie nenechávajte bez dozoru.
- Batériu nevystavujte vode, ohňu, silnému teplu ani mechanickému poškodeniu.
- Pri dlhom skladovaní udržiavajte približne 50-70 % nabitia a stav kontrolujte každé 1-2 mesiace.

4. Údržba a riešenie problémov

- Vozidlo čistite vlhkou handrou; nepoužívajte vysokotlakový čistič na elektrické časti a ložiská.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzd a pneumatík, dotiahnutie skrutiek a poškodenie káblov.
- Pri nezvyčajnom hluku, strate výkonu, prehrievaní alebo zápachu batériu prestaňte používať a kontaktujte servis.
- Skladací mechanizmus rámu a predstavca musí byť pred každou jazdou úplne uzamknutý.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Typ	skladací elektrický bicykel s fat pneumatikami
Batéria	48 V, 15,6 Ah, vyberateľná
Prevodovka	7 rýchlostí
Brzdy	hydraulické kotúčové
Pneumatiky	20-palcové fat pneumatiky
Max. zaťaženie	120 kg

Bezpečnostné upozornenia

- Neprekračujte maximálne zaťaženie a konštrukčnú rýchlosť.
- Elektrické komponenty, batériu ani riadiacu jednotku neupravujte.
- Ak si nie ste istí montážou alebo nastavením brzd, pred prvým použitím požiadajte o kontrolu odborný servis.

Zdroj modelových údajov a online návodu: <https://www.manualslib.com/products/Dyu-C9-14787734.html>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online alebo blokoval priamy PDF súbor. Táto lokálna verzia zachováva praktické pokyny a modelové parametre; nenahrádza záručné podmienky výrobcu.

DYU C9

Használati útmutató

Modellhez ellenőrzött útmutató az összeszereléshez, biztonságos használathoz, töltéshez és karbantartáshoz. Az első használat előtt olvassa el teljesen az útmutatót, majd őrizze meg későbbi használatra.

1. Összeszerelés az első használat előtt

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, valamint a váz, a villa, a kerekek, a kábelek és az akkumulátor esetleges sérüléseit.
- Szerelje fel a kormányt, az első kereket, az ülést, a lámpát és a pedálokat. A jobb pedált az óramutató járásával megegyező irányban, a balt ellenkező irányban húzza meg.
- Ellenőrizze a kerekek helyes rögzítését, a csatlakozások meghúzását és a féktárcsák szabad futását.
- Állítsa be az ülést úgy, hogy ne lépje túl a minimális betolási jelölést.

2. Kezelés és közlekedés

- Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. A rendszer bekapcsolásához tartsa lenyomva a kijelzőn lévő bekapcsológombot.
- Kezdje a legalacsonyabb rásegítési fokozattal; a magasabb fokozat növeli a teljesítményt és csökkenti a hatótávot.
- Váltáskor csökkentse a pedálokra kifejtett nyomást. Nagy terhelés alatt ne váltson.
- Mindkét féket használva, fokozatosan fékezzon. Minden használat előtt ellenőrizze a fékeket, a gumibroncsokat, az akkumulátort és a kerekek rögzítését.

3. Akkumulátor és töltés

- Csak eredeti, kompatibilis töltőt használjon. Először a járműhöz/akkumulátorhoz, majd a hálózathoz csatlakoztassa.
- Száraz, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltse. A töltést ne hagyja felügyelet nélkül.
- Az akkumulátort ne tegye ki víznek, tűznek, erős hőnek vagy mechanikai sérülésnek.
- Hosszú tárolás esetén tartsa az akkumulátort körülbelül 50-70 % töltöttségen, és 1-2 havonta ellenőrizze az állapotát.

4. Karbantartás és hibaelhárítás

- A járművet nedves kendővel tisztítsa; az elektromos részeken és a csapágyakon ne használjon nagynyomású mosót.
- Rendszeresen ellenőrizze a fékek és a gumibroncsok kopását, a csavarok meghúzását és a kábelek sérüléseit.
- Szokatlan zaj, teljesítménycsökkenés, túlmelegedés vagy az akkumulátorból eredő szag esetén ne használja tovább, és forduljon szervizhez.
- A váz és a kormányoszár összezsukó mechanizmusának minden használat előtt teljesen reteszelt állapotban kell lennie.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Típus	Összecsukható elektromos kerékpár fat gumiabroncsokkal
Akkumulátor	48 V, 15,6 Ah, kivehető
Váltó	7 sebesség
Fékek	hidraulikus tárcsafékek
Gumiabroncsok	20 colos fat gumiabroncsok
Max. terhelés	120 kg

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne lépje túl a maximális terhelést és a tervezési sebességet.
- Ne módosítsa az elektromos alkatrészeket, az akkumulátort vagy a vezérlőegységet.
- Ha nem biztos az összeszerelésben vagy a fékek beállításában, az első használat előtt ellenőriztesse szakműhellyel.

A modelladatok és az online útmutató forrása: <https://www.manualslib.com/products/Dyu-C9-14787734.html>

Megjegyzés: a forrás online útmutatót kínált, vagy letiltotta a közvetlen PDF-fájlt. Ez a helyi változat megőrzi a gyakorlati utasításokat és a modellparamétereket; nem helyettesíti a gyártó jótállási feltételeit.

DYU C9

Manual de utilizare

Instrucțiuni verificate pentru model privind montarea, utilizarea în siguranță, încărcarea și întreținerea. Înainte de prima utilizare, citiți integral manualul și păstrați-l pentru consultări viitoare.

1. Asamblarea înainte de prima deplasare

- Verificați conținutul pachetului și eventualele deteriorări ale cadrului, furcii, roților, cablurilor și bateriei.
- Montați ghidonul, roata față, șaua, lumina și pedalele. Pedala dreaptă se strânge în sensul acelor de ceasornic, iar cea stângă în sens invers.
- Verificați poziționarea corectă a roților, strângerea îmbinărilor și rotirea liberă a discurilor de frână.
- Reglați șaua fără a depăși marajul de inserare minimă.

2. Comenzi și deplasare

- Încărcați complet bateria înainte de prima deplasare. Porniți sistemul ținând apăsat butonul de alimentare de pe afișaj.
- Începeți cu cel mai mic nivel de asistență; un nivel mai ridicat crește puterea și reduce autonomia.
- La schimbarea vitezelor, reduceți presiunea pe pedale. Nu schimbați viteza sub sarcină mare.
- Frânați progresiv cu ambele frâne. Înainte de fiecare deplasare, verificați frânele, anvelopele, bateria și fixarea roților.

3. Bateria și încărcarea

- Utilizați numai încărcătorul original compatibil. Conectați-l mai întâi la vehicul/baterie, apoi la rețeaua electrică.
- Încărcați într-un spațiu uscat și ventilat, departe de materiale inflamabile. Nu lăsați încărcarea nesupravegheată.
- Nu expuneți bateria la apă, foc, căldură intensă sau deteriorări mecanice.
- La depozitare îndelungată, mențineți aproximativ 50-70 % încărcare și verificați starea la fiecare 1-2 luni.

4. Întreținere și depanare

- Curățați vehiculul cu o lavetă umedă; nu folosiți un aparat de curățare cu presiune asupra componentelor electrice și rulmenților.
- Verificați regulat uzura frânelor și anvelopelor, strângerea șuruburilor și deteriorarea cablurilor.
- Dacă apar zgomote neobișnuite, pierdere de putere, supraîncălzire sau miros de la baterie, întrerupeți utilizarea și contactați service-ul.
- Mecanismul de pliere al cadrului și al tijei ghidonului trebuie blocat complet înainte de fiecare deplasare.

Date tehnice

Parametru	Valoare
Tip	bicicletă electrică pliabilă cu anvelope fat
Baterie	48 V, 15,6 Ah, detașabilă
Transmisie	7 viteze
Frâne	cu disc, hidraulice
Anvelope	anvelope fat de 20 inch
Sarcină max.	120 kg

Avertismente de siguranță

- Nu depășiți sarcina maximă și viteza constructivă.
- Nu modificați componentele electrice, bateria sau unitatea de comandă.
- Dacă nu sunteți sigur de montaj sau de reglarea frânelor, solicitați verificarea de către un service specializat înainte de prima utilizare.

Sursa datelor modelului și a manualului online: <https://www.manualslib.com/products/Dyu-C9-14787734.html>

Notă: sursa oferea manualul online sau bloca fișierul PDF direct. Această versiune locală păstrează instrucțiunile practice și parametrii modelului; nu înlocuiește condițiile de garanție ale producătorului.

DYU C9

Návod k použití

Pokyny ověřené pro daný model k montáži, bezpečnému provozu, nabíjení a údržbě. Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1. Montáž před první jízdou

- Zkontrolujte obsah balení a případné poškození rámu, vidlice, kol, kabelů a baterie.
- Namontujte řídítka, přední kolo, sedlo, světlo a pedály. Pravý pedál utahujte ve směru hodinových ručiček, levý opačně.
- Zkontrolujte správné usazení kol, dotažení spojů a volný chod brzdových kotoučů.
- Nastavte sedlo, aniž byste překročili značku minimálního zasunutí.

2. Ovládání a jízda

- Baterii před první jízdou úplně nabijte. Systém zapněte podržením tlačítka napájení na displeji.
- Začněte s nejnižší úrovní asistence; vyšší úroveň zvyšuje výkon a zkracuje dojezd.
- Při řazení snižte tlak na pedály. Neřadte pod velkým zatížením.
- Brzděte plynule oběma brzdami. Před každou jízdou zkontrolujte brzdy, pneumatiky, baterii a upevnění kol.

3. Baterie a nabíjení

- Používejte pouze originální kompatibilní nabíječku. Nejprve ji připojte k vozidlu/baterii a potom k síti.
- Nabíjejte v suchém a větraném prostoru mimo hořlaviny. Nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Baterii nevystavujte vodě, ohni, silnému teplu ani mechanickému poškození.
- Při dlouhodobém skladování udržujte přibližně 50-70 % nabití a stav kontrolujte každé 1-2 měsíce.

4. Údržba a řešení problémů

- Vozidlo čistěte vlhkým hadříkem; na elektrické části a ložiska nepoužívejte vysokotlaký čistič.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení brzd a pneumatik, dotažení šroubů a poškození kabelů.
- Při neobvyklém hluku, ztrátě výkonu, přehřívání nebo zápachu z baterie ji přestaňte používat a kontaktujte servis.
- Skládací mechanismus rámu a představce musí být před každou jízdou zcela zajištěný.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Typ	skládací elektrické kolo s fat pneumatikami
Baterie	48 V, 15,6 Ah, vyjímatelná
Převodovka	7 rychlostí
Brzdy	hydraulické kotoučové
Pneumatiky	20palcové fat pneumatiky
Max. zatížení	120 kg

Bezpečnostní upozornění

- Nepřekračujte maximální zatížení ani konstrukční rychlost.
- Neupravujte elektrické komponenty, baterii ani řídicí jednotku.
- Pokud si nejste jisti montáží nebo nastavením brzd, požádejte před prvním použitím o kontrolu odborný servis.

Zdroj modelových údajů a online návodu: <https://www.manualslib.com/products/Dyu-C9-14787734.html>

Poznámka: zdroj poskytoval návod online nebo blokoval přímý soubor PDF. Tato lokální verze zachovává praktické pokyny a modelové parametry; nenahrazuje záruční podmínky výrobce.